


Snabbguide för programmering av Astro-ur typ PCZ-525



Orter i Sverige:	
Kod:	Ort:
70.	Göteborg
71.	Luleå
72.	Malmö
73.	Stockholm

- **Manuell aktiviering:** Tryck "MENU" en gång (Klocksymbolen försvinner) aktivera utgången sedan med "+". För att återgå till automatisk aktiviering tryck "MENU" en gång. Klocksymbolen visas i displayen.
- Om radering och nollställning av alla programmerade värden önskas, håll in "+" och "-" samt "MENU" samtidigt i minst 3 sekunder.
- Omstart av den interna processor görs om aktuell process önskas stoppas, inställningar för datum, tid och konfigurationsinställningarna raderas inte från minnet. Tryck ner knappen "RESTART".